

Bedienungsanleitung Display QC-PC-D-CH1

Lieferumfang: 1 Display QC-PC-D-CH1 1 Bedienungsanleitung 1 Verbindungsleitung

Technische Daten

Versorgungsspannung:12VDC...24VDC
40mA...25mADigitaler Ausgang:offener Kollektor 10KΩDer digitale Ausgangist ein reiner Signalausgang.Es handelt sich um einen sogenannten Open-
Collector-AusgangDer Strom darf hier 10mA nicht überschreiten.



1. Bestimmungsmäßiger Einsatz des Displays QC-PC-D-CH1

Das Display erweitert die Funktionen des Reglers, es dient der Parametrierung und Zustandsanzeige des Peltiercontrollers QC-PC-CO-CH1. Mit Hilfe dieses Displays können alle relevanten Regelparameter an jeden Temperier-Aufbau individuell angepasst und in den Reglerspeicher geschrieben werden. Die aktuelle Temperatur des temperierten Objektes sowie die Solltemperatur kann auf dem Display direkt abgelesen werden. Über eine intuitiv verständliche Symbolik wird, mit einem Blick auf die große Anzeige, der aktuelle Regelzustand erkennbar.

Wenn das Display angeschlossen ist, kann die Eingabe des Sollwerts wahlweise umgeschaltet werden, von der Potentiometer-Verstellung auf Direkt-Einstellung im Display. Bei der Eingabe über Display kann auf den Anschluss des Potentiometers verzichtet werden. Nicht angeschlossene Leitungsenden sind gegen unbeabsichtigte Kontaktierung zu isolieren.

2. Display anschließen

Das Display wird über Schraubklemmen an die Versorgungsspannung angeklemmt. (Bild 2) Die Verbindung zum Regler wird über einen 3,5 mm Stereo-Klinken-Stecker hergestellt.





<u>3. Das Menü</u>

Das Display wird über ein Menü gesteuert.

Mit den Tasten A (Zurück), B (Springen ab), C (Springen auf) und D (Set) (Bild 2) wird im Menü navigiert sowie Einstellungen vorgenommen.

Mit der Taste >Set< wird das Menü aufgerufen.

<u>3.1 Navigieren im Menü</u>

- A Tastendruck auf A (Zurück) bewirkt den Sprung um Menüebene zurück bzw. das Verlassen des Menüs.
- **B** Tastendruck auf B bewirkt einen Zeilensprung der Markierung nach unten. Befindet sich die Markierung in einem Parameter-Fenster, so bewirkt ein Tastendruck auf B das Herabsetzen des eingestellten Wertes.
- C Tastendruck auf C bewirkt einen Zeilensprung der Markierung nach oben. Befindet sich die Markierung in einem Parameter-Fenster, so bewirkt ein Tastendruck auf C das Heraufsetzen des eingestellten Wertes.
- Mit der Taste D wird aus dem Anzeigemodus heraus das Menü aufgerufen.
 Im Menü wird mit der Taste D ein markierter Menüpunkt aufgerufen. Die Markierung springt eine Menüebene weiter.

Ein geänderter Wert wird mit Tastendruck auf D flüchtig gespeichert.

Quick-Ohm Küpper & Co. GmbH Bauteile – Wärmemanagement - Industriekeramik www.quick-ohm.de



3.2 Parameteränderung nichtflüchtig speichern

Wenn alle Parameter abgearbeitet sind, muss eine nichtflüchtige Speicherung im Menüpunkt Speicher Optionen ausgeführt werden. Andernfalls bleibt die Änderung nur solange bestehen, wie die Versorgungsspannung aufrechterhalten wird.





3.3 Menüstruktur

Menüebene 1	Menüebene 2	Menüebene 3	Menüebene 4	Werkseinstellung
Regelparameter	Steuer Mode	Fixpunkt (Sollwert = Displayeingabe) Extern (Sollwert = Poti)		Extern
	Sollwert Temperatur Eingabe nur im <i>Fixpunkt</i> Mode	-40°C - 100°C		20°C
	Sollwert minimum Eingabe nur im <i>Extern</i> Mode	-40°C – 100°C		-40°C
	Sollwert maximum Eingabe nur im <i>Extern</i> Mode	-40°C – 100°C		100°C
	Hysterese	0,0°C bis 100,0 °C		0,2°C
	Kühlparameter	Bandbreite Kühlen	0,1°C − 100°C	1,0°C
		Minimum Kühlen	0% - 100%	0%
		Maximum Kühlen	0% - 100%	100%
	Heizparameter	Bandbreite Heizen	0,1°C – 100°C	1,0°C
		Minimum Heizen	0% - 100%	0%
		Maximum Heizen	0% - 100%	100%
	PWM Frequenz	1kHz; 5kHz; 10kHz; 15kHz; 20kHz; 25kHz		10kHz
	Digital Output	Aus Zieltemperatur Kühlen Heizen Zieltemperatur invers Kühlen invers Heizen invers		Aus
Sensor Einstellungen	Temperaturoffset	-10°C - +10°C		0.0°C
Speicher Optionen	Parameter speichern	Einstellungen erfolgreich im Regler gespeichert		!
	Werkseinstellung	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle Parameter überschreiben Nein Ja		!
System	Sprache	Französisch/Deutsch Niederländisch/Englisch		English
	Lcd Kontrast	0% - 100%		50%
	Lcd Beleuchtung	Aus/Dimmen/Dauer Ein 15-300 Sekunden		150 Sekunden
	Werkseinstellung	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle Parameter überschreiben Nein Ja		!
	Software version	Info		
	Service Menü	Passwort eingeb. 0000		